

Stolní mixér Techwood **TBLI-1250** Uživatelský manuál



Vážený uživateli, před prvním použitím si přečtěte toto upozornění použití v souladu s bezpečnostními pokyny a radami použití. Informujte potenciální uživatele o těchto pokynech. Uchovávejte jej pro pozdější použití. Vybalte zařízení a uchovávejte všechny obaly.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před vámi si pozorně přečtete návod k použití používat toto zařízení.
- Uschovejte tento návod k použití.
- Zkontrolujte, zda napětí elektrické instalace odpovídá podle toho, co je uvedeno na zařízení. Zařízení je určeno k použití pro aplikace domácí a podobné jako:
 - Kuchyňský pracovní kout v obchodech, kancelářích a jiná pracovní prostředí.
 - Farmy.
 - Zákazníky hotelů, motelů a dalších prostředí bytového typu.
 - Prostředí typu bed and breakfast.
- Používejte jej podle pokynů v návodu.
- Nikdy nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchy, umyvadla nebo jiné nádoby obsahující vodu.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení v blízkosti projekcí z vody.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení s mokřima rukama nebo vlhký.
- Pokud se zařízení náhodou namočí, vyjměte jej ihned zapojte do elektrické zásuvky.
- Informujte potenciální uživatele o těchto pokynech.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je v provozu během používání.
- Zařízení musí být používáno k určenému účelu. Za žádnou nelze převzít odpovědnost poškození, pravděpodobně způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.
- Toto zařízení nesmí používat děti.
- Udržujte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Toto zařízení mohou používat lidé, jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou sníženy popř jejichž zkušenosti nebo znalosti nejsou dostatečné, za předpokladu, že mají prospěch z dohledu nebo mají obdrželi pokyny, jak zařízení bezpečně používat bezpečnost a v rozsahu, v jakém rozumí potenciální nebezpečí.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna děti.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že tak neučiní nehrajte si se zařízením.
- Vždy odpojte zařízení od napájení, pokud je ponechány bez dozoru a před montáží, demontáží popř čištění.
- Vypněte zařízení a odpojte jej od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které jsou během provozu mobilní.
- Při nesprávném použití hrozí nebezpečí zranění. Při manipulaci je třeba dávat pozor ostré nože, při vyprazdňování mísy a při čištění.
- Pokud jde o podrobnosti o čištění povrchy, které přicházejí do styku s potravinami popř oleje, viz odstavec níže v pokynech.
- Buďte ostražití, pokud se do zásobníku nalévá horká tekutina kuchyňský robot nebo mixér, protože jej lze vysunout spotřebiče v důsledku náhlého varu.
- Abyste ochránili děti, nenechávejte je volně ležet obaly (igelitový sáček, karton, polystyren atd.) a ne nikdy je nenechte hrát si s plastovými fóliemi:

HROZÍ RIZIKO UDUŠENÍ.

- Čas od času zkontrolujte napájecí kabel hledat možné poškození.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapalina, z jakéhokoli důvodu.
- Nikdy nedávejte spotřebič do myčky nádobí.
- Nikdy neinstalujte zařízení v blízkosti horkých povrchů. Nepoužívejte spotřebič se šňůrou nebo zástrčkou, která je poškozené nebo po poruše nebo byly jakkoli poškozeny.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho poprodejním servisem nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Předtím odpojte napájecí kabel od elektrické sítě jakékoli čištění, údržbu a montáž příslušenství.

- Toto zařízení vždy instalujte v suchém prostředí. Narozený Nepoužívejte ani nenechávejte tento spotřebič venku, když prší.
 - Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem konstruktér. Ty by mohly představovat nebezpečí pro uživatele a mohlo by dojít k poškození zařízení.
 - Nikdy nepoužívejte elektrický kabel nebo jiný konektor než ten, který je dodáván se zařízením.
 - Nikdy nepřemisťujte spotřebič taháním za kabel napájení a ujistěte se, že kabel napájení nemůže být žádným způsobem ucpáno jak to je.
 - Neomotávejte napájecí kabel zařízení a neohýbejte jej.
 - Zajistěte, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu nikdy nepřijdete do kontaktu s horkými částmi tohoto spotřebiče.
 - Před čištěním a likvidací se ujistěte, že spotřebič vychladl. uklidit.
 - Nikdy se nedotýkejte žádných částí tohoto zařízení, které by mohly se při používání velmi zahřeje, Nebezpečí popálení.
 - Dávejte pozor, aby se horké části spotřebiče nedostaly dovnitř nikdy nepřichází do styku s hořlavými materiály, jako např záclony, látky atd. dokud je v provozu, protože a mohl vypuknout požár.
 - Toto zařízení není určeno k použití s a externí časovač nebo systém dálkového ovládání.
- Spotřebič vždy umístěte na rovnou plochu a stabilní.
- Dávejte pozor, abyste zařízení nezakrývali ani na něj nic nepokládali.
 - Pokud spotřebič není, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky nepoužívá.
 - Při použití prodlužovacího kabelu se vždy ujistěte, že kabel je zcela odvinutý z cívky.
 - Používejte pouze prodlužovací kabely schválené CE. Tam přípustný výkon musí být minimálně 16A, 250V, 3000W.
 - Může dojít k poruše a nesprávnému použití poškodit zařízení a způsobit zranění uživatele.
 - Toto zařízení odpovídá současným normám týkajícím se tento typ produktu.
 - Zařízení nesmí být ponecháno bez dozoru, když je připojen k hlavnímu napájení.
 - Zařízení se nesmí používat, pokud spadlo nebo pokud spadlo vykazuje viditelné známky poškození nebo prosakuje.
 - Toto zařízení je určeno výhradně k použití domácí.

VAROVÁNÍ KONKRÉTNÍ PRO TOTO ZAŘÍZENÍ

- Čepele jsou ostré. Proveďte všechna nezbytná opatření.
 - Pro míchání tekutin, zejména horkých tekutin, byste měli používat malá množství najednou, aby nedošlo k přetečení. Nikdy neplňte misku více než do poloviny.
 - Nenechávejte v nádobě žádné kuchyňské náčiní během mixování a to i pouze tehdy, když spotřebič není v provozu.
 - Nikdy nepoužívejte produkty nebo kapaliny teplejší než 80°C (nebo 127 °F)
- Po maximálně 30 sekundách nepřetržitě musí mixér alespoň jednu minutu vychladnout, aby nedošlo k přehřátí. Po 2 cyklech nechte mixér před dalším použitím alespoň 5 minut vychladnout.
- Opravy smí provádět pouze u autorizovaného opravce.
 - TENTO PRODUKT JE URČEN POUZE PRO POUŽITÍ V SOUKROMÉ DOMÁCNOSTI.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Symbol „OTEVŘENÁ KNIHA“ znamená doporučení přečíst si důležité věci obsažené v pokynech.



Přeškrtnutý symbol „BIN“, zkratka WEEE (Odpadní elektrické a elektronické zařízení) znamená, že na konci své životnosti nesmí být vyhozen domovního odpadu, ale uloženy v třídícím středisku lokalita. Rekuperace odpadu to umožňuje pomáhají chránit naše životní prostředí.



Symbol „CE označení“ je zárukou shody harmonizované, nepovinné evropské normy, které převádějí základní požadavky do Technické specifikace. Tyto normy nejsou povinné, ale zaručují dodržování základní požadavky.



Symbol ROHS (Omezení použití určitých Nebezpečné látky) týkající se ochrany prostředí potvrzuje, že pro každý z 5 nebezpečné látky • rtuť • olovo • šestimocný chrom • ochranné přípravky proti Plameny PBB a PBDE, Maximální koncentrace je rovna nebo menší než 0,1 % hmotnosti homogenní materiál a 0,01 % pro 6 kadmium.



Symbol „SKLO/VIDLE“ to znamená zařízení je kompatibilní a může přijít do kontaktu s potravinami.



Symbol „DVOJITÉ ČTVEREC“ znamená a dvojitá izolace. Jak hlavní izolace, tak dodatečná izolace. Toto zařízení nevyžaduje uzemnění k a uzemněný ochranný vodič. Zařízení s dvojitou izolací je prý třídy II.



Symbol „TRIMAN“ označuje, že spotřebitel je vyzván, aby výrobek zlikvidoval jako součást separovaného sběru (např třídící nádoba, recyklační středisko, sběrné místo dobrovolný).



Symbol „CMIM“ je zárukou souladu s Harmonizované, volitelné marocké standardy, které převést základní požadavky do specifikací techniky.



Tyto normy nejsou povinné, ale zaručují soulad se základními požadavky. Více informací: <http://www.quefairedemesdechets.fr>

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před umístěním spotřebič vždy odpojte ze sítě a nechte jej vychladnout čistit.
- Vnější povrch zařízení čistěte houbou nebo hadříkem mírně vlhké.
- Části (odnímatelné) ve styku s potravinami, jako jsou: varná deska Mísa, vidlička, špachtle atd. ; může být čistit v teplé vodě houbou a tekutinou nádobí nebo umýt v myčce.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny!
- Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky, kovové kartáče nebo jiný ostrý předmět.

POZNEJTE SVÉ ZAŘÍZENÍ

1. Měřicí uzávěr
2. Víko
3. Rukojeť
4. Skleněná mísa
5. Řezací čepel s noži z nerezové oceli
6. Volič rychlosti
7. Základna zařízení s motorem
8. Protiskluzové nožičky



PRVNÍ POUŽITÍ

Před prvním použitím opatrně vyjměte zařízení a veškeré příslušenství a dávejte pozor na ostré doplňky.

Veškeré příslušenství a misky vyčistěte mýdlovou vodou a dobře osušte. Úplně odviňte napájecí kabel.

- Zkontrolujte, zda napětí platné v zemi, kde se nacházíte, odpovídá které je uvedeno na zařízení.
- Zapojte zařízení do funkční zásuvky (uzemněné, pokud zařízení je třídy I), aby se zabránilo jakémukoli nebezpečí.

- Před jakoukoli operací odpojte napájecí kabel od elektrické sítě údržba čištění a montáž příslušenství.

- Zařízení žádným způsobem neupravujte.

- Naplňte skleněnou misku do poloviny horkou mýdlovou vodou. Umyjte vnitřek houbou nebo čistým hadříkem.

- Vypusťte vodu a důkladně opláchněte.

- Vysušte misku, dodržujte všechna nezbytná opatření.

- Vnější kryt zařízení dobře očistěte vlhkým hadříkem utírat.

Poznámka: Buďte velmi opatrní, protože čepele jsou ostré a mohou způsobit vážná zranění.

POUŽITÍ

1. Uchopte misku za rukojeť a položte ji na základnu.

2. Do mísy vložte jídlo, které chcete rozemlít.

3. Umístěte víko na mísu a přitlačte, aby byla celá věc vzduchotěsná.

4. Umístěte uzávěr plnicího hrdla do středu krytu.

5. Otočte volič rychlosti na rychlost 1 na 5 až 10 sekund. V případě potřeby zvyšte rychlost.

6. Nechte mixér běžet 30 sekund.

7. Přesuňte volič do polohy 0 a odpojte zařízení.

8. Odstraňte víko a směs nalijte do vhodné nádoby.

9. Všechny díly důkladně opláchněte a nechte je uschnout.

Poznámky: Chcete-li vložit tekutinu nebo další přísadu, zastavte mixér, sejměte středový uzávěr a naplňte požadovaným produktem. Zavřete měřicí uzávěr a po provedení obnovte provoz zařízení znovu připojili. Chcete-li prodloužit životnost výrobku, nepoužívejte jej mixujte nepřetržitě déle než 30 sekund. Po uplynutí této doby musí mixér alespoň jednu minutu vychladnout vyvarujte se přehřátí. Po 2 cyklech nechte mixér alespoň 5 minut vychladnout než jej znovu použijete.

Varování: nikdy nevkládejte ruce nebo jiné předměty do mísy, když je mixér v provozu; Mohlo by dojít k vážnému zranění a poškození mixéru.

DŮLEŽITÉ TIPY PRO UŽIVATELE

- Nikdy neplňte velmi horkými tekutinami nebo potravinami mixér. (Vždy pod 70°C) Mohlo by dojít k jeho poškození.

- Vždy nejdříve nasypete do mísy nejpevnější ingredience, Make spustit a poté přidat tekutiny.

- Mixér není vhodný pro:

- Vyšlehejte bílky
- Šlehačku
- Udělejte bramborovou kaši
- Nakrájejte maso
- Míchejte těsto

- Nikdy nepokládejte kosti, velké kusy pevného jídla, tvrdé jídlo jako jsou celé tuříny v mixéru, jak by to mohlo poškodit zařízení.
- Při drcení kostek ledu nepřetěžujte mísu mixéru.
- Chcete-li přidat kostky ledu k rozdrcení, použijte plnicí uzávěr a přidat jeden po druhém.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

- Ujistěte se, že je zařízení zcela vychladlé a suché.
- Neomotávejte elektrický kabel kolem spotřebiče, mohlo by to způsobit poškodit to.
- Uchovávejte zařízení na chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

ZÁRUKA V SOULADU S PŘEDPISY

Před dodáním jsou všechny naše produkty podrobeny přísné kontrole. Na toto zařízení je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení produktu spotřebitel.

Záruční dokumenty jsou:

- fakturu a
- orazítovaný a vyplněný záruční list (umístěný na boční nebo spodní straně krabice).

Bez těchto podpůrných dokumentů není bezplatná výměna ani oprava zdarma, nelze provést.

Během záruční doby bezplatně kryjeme vady zařízení nebo příslušenství, vyplývající z vady materiálu popř výroba opravou nebo výměnou. Služby v rámci zákonné záruky neobsahují žádné prodloužení záruční doby a nezakládá právo na novou záruku. V případě uplatnění záruky vraťte kompletní zařízení svému prodejci, v původním obalu spolu s dokladem o koupi. Rozbití skleněných nebo plastových dílů je v každém případě na vaše náklady.

Díly podléhající opotřebení (například: motorové kartáče, háky, řemeny trenážér, náhradní dálkový ovladač, náhradní zubní kartáčky, bříty pily atd.), stejně jako jejich čištění, údržba nebo výměna, nejsou zaručena, a jsou tedy vaší odpovědností. V případě zahraničního zásahu se záruka stává neplatnou. Po uplynutí záruční doby je možné provést opravu provádí za úplaty specializovaný obchod nebo služba opravit.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Napájení 220-240V~ 50-60Hz

Výkon 1250W

Standard třídy II

Doba použití 30 sekund nepřetržitě

Vyrobena v Číně

Specifikace se mohou bez upozornění změnit.

POZOR: V případě poruchy neotevírejte skříň, ale požádejte kvalifikovaného technika o opravu. Toto zařízení vyhovuje směrnici CE, bylo zkontrolováno podle všech aktuálně platných evropských směrnic, jako jsou: elektromagnetická kompatibilita (EMC) a nízké napětí (LVD). Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy a technickými požadavky.