

Multifunkční zastříhovač Jocca

Návod





POPIS VÝROBKU

1. Zastříhovač	2. Zastříhovač chloupků v nose a uších	4. Čisticí kartáč
1.2. Vypínač	2.1 Tlačítko zapnutí/vypnutí	5. Mazací olej
1.4. Prostor pro baterie	2.2 Prostor pro baterie	
1.5. Čepele	2.3 Nože	
1.6. Vodící hřebeny	3. Hřeben	

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití. JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce. Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, zařízení nepoužívejte a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady. Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem. Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení technických služeb JOCCA. Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. Neponořujte spotřebič ani žádnou jeho část do vody nebo jiné kapaliny. Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. Nenechávejte spotřebič na horkém plynovém nebo elektrickém hořáku nebo v jeho blízkosti; vedle horké trouby nebo mikrovlnné trouby.

VAROVÁNÍ O BATERIÍCH:

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterii. Pamatujte, že baterie musí být uloženy ve specializovaných nádobách pro sběr baterií. Pokud chcete zařízení vyhodit, vždy před tím vyjměte baterie. Pokud baterie vyteče, nikdy s ní nemaniplujte holými rukama. Vyměňte baterii, když je opotřebená. Lze použít pouze baterie stejného modelu nebo ekvivalentní doporučeným. Baterie musí být umístěna v souladu s vyznačenou správnou polaritou. Nikdy neumísťujte přihrádku na baterie do blízkosti ohně nebo zdroje tepla. Nevhazujte baterie do ohně a nepokládejte řídicí jednotku na slunce. Nekombinujte nové nebo staré a opotřebené baterie. Pokud zjistíte, že kartáček na obličej snižuje intenzitu, vypněte napájení a co nejdříve vyměňte baterie, protože docházejí. Spotřebič byl původně naolejován, aby byl spotřebič udržován v dobrém provozním stavu, doporučujeme promazat nože při každém čištění tak, že na konce nožů kápnete několik kapek oleje, a nakonec spotřebič zapnete během pár sekund.

NÁVOD K POUŽITÍ

- Rozbalte výrobek.
- Otevřete přihrádku na baterie a vložte 2 baterie AA do přihrádky na baterie.
- Vyberte požadovaný vodící hřeben a připojte jej k zastříhovači.
- Přepněte vypínač z polohy 0 do polohy I.
- Pokud si přejete používat zastříhovač chloupků v nose a uších, vložte AA baterii do prostoru pro baterie.
- Přepněte vypínač z polohy 0 do polohy I.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny. - Pomocí čisticího kartáče vyčistěte zbývající vlasy z nožů a vodítek hřebene.

TECHNICKÁ DATA

3 V (2 x AA 1,5 V)
1,5 V (1 X AA 1,5 V)

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektronických a elektrických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.