

**JOCCA**  
HOME & LIFE



ELEKTRICKY VYHŘÍVANÁ DEKA JOCCA



## POPIS:

1. Elektricky vyhříváná podložka
2. Ovladač
  - 2.1 Indikátor úrovní teploty
  - 2.2. Úroveň teploty 1
  - 2.3. Úroveň teploty 2
  - 2.4. Úroveň teploty 3
3. Zástrčka
4. Napájecí kabel
5. Upevňovací popruhy

## NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, přečtěte si návod k obsluze před použitím zařízení a uschovejte pro budoucí použití.
- JOCCA je odpovědná pouze za správné použití tohoto produktu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, nepoužívejte jej a obraťte se na prodejce s reklamací
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Neopouštějte zařízení při vystavení vnějším faktorům, jako je déšť, sníh, slunce atd., které jej mohou poškodit
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8. let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou popř duševní schopností nebo nedostatek zkušeností nebo znalostí pouze pod dohledem nebo jsou-li náležitě poučeni o bezpečném způsobu používání spotřebiče.
- Jakékoliv čištění a údržbu musí provádět uživatel starší 8. let anebo pod dohledem dospělého člověka.
- Zařízení mohou používat děti od 3 do 8 let pouze pod dohledem, s kontrolou vždy nastavte na minimální hodnotu teploty.
- Nenechávejte spotřebič na horkém plynu nebo v jeho blízkosti anebo v blízkosti elektrického hořáku, vedle horké trouby nebo mikrovlnné trouby trouba.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby citlivé na teplo a jiné zranitelné osoby, které nejsou schopny reagovat na přehřátí.

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte že kabel a zástrčka jsou v perfektním stavu. Také zkontrolujte, zda je napětí uvedené na spotřebiči platné pro vaši elektrickou zástrčku.
- Pravidelně kontrolujte zařízení, zda nejeví známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, nepoužívejte spotřebič ani se nepokoušejte vyměnit kabel sebe. Kontaktujte zákaznický servis nebo přeprodejce, kteří s Vámi reklamaci vyřídí.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru při používání.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel ze sítě, vždy vytáhněte zástrčku.
- Pokud váš spotřebič spadl nebo se do něj dostala voda a nebo jiná kapalina nepoužívejte ani se nepokoušejte opravit.

- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokřýma nebo vlhkýma rukama.
  - NIKDY nepoužívejte zařízení, pokud je vlhké nebo mokré!
  - Nezasunujte kolíky do zařízení.
  - Nepoužívejte výrobek, pokud je pomačkaný nebo složený.
  - Dlouhodobé používání zařízení na maximální nastavení může způsobit popáleniny kůže nebo úžeh.
  - Tento produkt není zdravotnický prostředek a není určené pro lékařské účely. Není určeno pro lékařské použití v nemocnicích.
  - Pokud během používání pocítíte jakoukoli bolest nebo nepohodlí, okamžitě přestaňte produkt používat
  - Máte-li jakékoli obavy ohledně, používání výrobku, poraďte se před použitím se svým lékařem
  - Během používání by neměl být ovladač a kabel umístěna na anebo pod elektrickou přikrývkou. Při použití na nastavitelných lůžkách se ujistěte, že se kabel nemohl dostat mezi záhyby postele a nebo nebyl nějak zkroucený.
  - Nechte elektrickou přikrývku zcela vychladnout před složením a uložením. Složte stejným způsobem jako byl složen při vyjmutí z krabice
  - Vypněte produkt a odpojte jej od napájení zásuvky, když jej nepoužíváte
  - Ložní prádlo by nemělo být přeloženo přes žádnou část elektrické přikrývky. Nepokládejte na postel těžké předměty, když je produkt zapnutý
  - Elektrická přikrývka by se neměla používat na vodní posteli.
  - Elektrická podložka by měla být umístěna přímo na matraci s napájecím kabelem blízko okraje polštáře.
  - Ujistěte se, že elektrická přikrývka vám sedí správně na matrace.
  - Používejte pouze s originálním konektorem (2214/01).
- Použití smíšených konektorů z různých elektrických přikrývek mohou výrobek poškodit.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Instalace:

- Elektrickou přikrývku umístěte na matraci a ponechte prostor pro polštář.
- Elektrická přikrývka obsahuje 4 upevňovací popruhy. Použijte tyto popruhy abyste jej bezpečně připevnili k matraci v obou směrech a zabránili tak pomačkání při používání.
- Ujistěte se, že elektrická přikrývka nepřesahuje okraje matrace.
- Před spaním se ujistěte, že je ve správné poloze.
- Během používání nesmí být ovladač ani kabel zakryty.

### Používání:

- Ujistěte se, že je ovladač připojen k elektrické podložce.
- Zapojte jej do elektrické zásuvky.
- Zvolte požadovanou úroveň teploty.
- Doporučuje se vybrat nejvyšší úroveň teploty asi 30 minut před spaním a poté jej nastavte na úroveň „1“ nebo jej vypněte zcela, podle vašeho vlastního pohodlí v posteli.

Teplota 1: Poloha pro dlouhodobé používání

Teplota 2: Střední teplota

Teplota 3: Poloha pro rychlé zahřátí

- Udržujte kabel a ovladač mimo lůžko a dbejte aby zůstal v suchu

### ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od napájení před čištěním.
- Regulátor by neměl přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- K čištění ovladače používejte vlhký hadřík s vodou nebo jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly poškodit

zařízení.

- Elektrickou příkrývku (KROMĚ OVLADAČE) lze prát ručně nebo v pračce pomocí tekutého mýdla při teplotě ne vyšší než 30 °C a zvolením programu jemného praní.

-Upozorňujeme, že elektrická příkrývka by se neměla chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, žehlit nebo bělit.

-Uvědomte si prosím, že časté mytí může způsobit opotřebení elektrická podložka. Proto by měl být po celou dobu jeho životnosti prát v pračce maximálně 10x.

-Před čištěním nechejte spotřebič vychladnout.

- Výrobek znovu použijte, až bude zcela suchý.

-Pro sušení položte elektrickou příkrývku na ručník nebo podložku absorbující vlhkost. Jakmile je elektrická příkrývka zcela suchá, znovu připojte ovladač. Elektrickou příkrývku lze používat pouze s jeho ovladačem.

-Při skladování elektrické příkrývky ji před složením nechte vychladnout.

-Pokud zařízení nepoužíváte, uložte jej na suchém a bezpečném místě, vyhněte se pokládání těžkých předmětů na výrobek.

- Vyhněte se tvorbě záhybů a pravidelně kontrolujte, zda je kabel nebo napájení zástrčka nemá nějaké poškození. Pokud ano, zařízení nepoužívejte a ani se nepokoušejte vyměnit kabel sami. Předejte jej přímo technickému servisu JOCCA a nebo přeprodejci

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

220-240V ~50-60Hz 60W

Rozměr produktu: 150 x 80 cm

Tento produkt je v souladu se směrnicemi 2014/30/EU EMC, 2014/35/EU LVD, 2011/65/EU & 2015/863/EU ROHS.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nevyhazujte tento výrobek na konci jeho životnosti do koše.

Odneste jej do určeného sběrného místa odpadu