

# Ruční mixér Jocca

## Návod





Fig. 2

Fig. 1



Děkujeme za důvěru věnovanou nákupu našeho produktu a jsme si jisti, že s kterýmkoli z našich produktů budete vždy spokojeni.

### POPIS PRODUKTU

- a - Tělo motoru zařízení
- b - Uvolňovací tlačítko šlehačů
- c - Regulátor rychlosti
- d - Metly (obr. 1)
- e - Kabel

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a mějte jej po ruce, abyste se do něj mohli kdykoli podívat.
- JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím výrobku vybalte výrobek a zkontrolujte, zda je v bezvadném stavu. Pokud ne, spotřebič nepoužívejte a kontaktujte společnost JOCCA, protože záruka se vztahuje na jakékoli poškození způsobené původem nebo výrobou vady.

- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič venku. Nikdy nenechávejte spotřebič vystavený povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 a více let, stejně jako osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženými smyslovými a mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut náležitý dohled a návod k použití spolehlivě a chápou nebezpečí, které s sebou nese. Čištění a údržbu může provádět uživatel, nesmí je provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda je kabel a zástrčka v perfektním stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na spotřebiči platí pro vaši elektrickou instalaci.
- Pokud zjistíte, že napájecí kabel, zástrčka nebo adaptér jsou poškozeny nebo spadly do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte zařízení, vyměňte kabel, zástrčku nebo adaptér. obraťte se přímo na autorizovaný technický servis JOCCA, kde vám jej správně vymění.
- Nikdy neponořujte kabel, zástrčku nebo tělo motoru do vody nebo jiné kapaliny.
- Při odpojování spotřebiče od sítě netahejte za kabel, vždy vytahujte ze zástrčky.
- Pokud váš spotřebič spadl do vody nebo jiné tekutiny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Odneste jej do technické služby JOCCA.
- Nikdy nenechávejte kabel spotřebiče viset. - Pro vaši bezpečnost a pro správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Neumísťujte zařízení do blízkosti plynových nebo elektrických hořáků nebo na ně nebo dovnitř nebo vedle horké trouby nebo mikrovlnné trouby.
- Nedotýkejte se šlehačích metliček nebo metliček, když pracují. Můžete utrpět vážná zranění. Vyhněte se kontaktu se všemi pohyblivými částmi.
- Nechte si prsty, vlasy, oblečení a další věci předměty mimo dosah zařízení, když je v provozu.
- Nepřidávejte ani neodebírejte žádné příslušenství, pokud je zařízení zapojeno. Odpojte zařízení a vyměňte příslušenství, abyste jej mohli vyčistit a po každém použití.
- Před připojením zařízení se ujistěte, že šlehače a šlehačí metly jsou v zařízení správně upevněny.
- Zcela rozvíňte vodič napájecího zdroje, aby nedošlo k přehřátí.
- Toto zařízení bude odpojeno pouze v případě, že není zapojeno.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré ruce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je prázdné.
- Nepoužívejte přístroj s horkým olejem. Rozstříknutí může způsobit popáleniny.
- Nepoužívejte prosím spotřebič s mokřými rukama nebo nohama nebo bosými nohama.
- Neprovozujte nepřetržitě déle než 3 minuty. Nechte spotřebič alespoň 3 minuty vychladnout, aby nedošlo k jeho přehřátí.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Hnětací tyče mají jednu polohu (obr. 2).
- Před zahájením montáže nebo demontáže se ujistěte, že spotřebič NENÍ zapojen do elektrické sítě.
- Vezměte tyče (obr. 1) a jemně je zatlačte směrem k tělu motoru, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, poté připojte spotřebič k elektrické síti a ujistěte se, že je tlačítko rychlosti v poloze 0, než spotřebič zapojíte do elektrické sítě zásobování.
- Vyberte požadovanou rychlost v závislosti na úkolu, který chcete provést.
- Chcete-li vyjmout šlehačí tyč, dejte volič rychlosti do polohy 0 a poté stiskněte uvolňovací tlačítko šlehačí tyče, ale až se šlehačí tyč úplně zastaví.

## POUŽITÍ V KUCHYNĚ

- Sejměte hrnc z varné desky a počkejte, až teplota klesne alespoň na 70 °C. Vyhněte se tak zahřívání mixéru a také nebezpečným rozstříkům.
- Před zapnutím umístěte šlehačí metlu svisle do pánve na omáčku, abyste zabránili možnému rozstříkování.
- Ingredience, které mícháte/šleháte, nesmí být na vyšší úrovni, než je pracovní úroveň metly.
- Pohybuje mixérem nahoru a dolů.
- Po použití odpojte od elektrické sítě a rozeberte různé části mixéru.

## ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Výrobek pro potravinářské použití.
- Před vymazáním zařízení se ujistěte, že je odpojeno.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly poškodit zařízení.

- NIKDY NEDÁVEJTE TĚLESO MOTORU DO VODY ANI JINÉ KAPALINY A NIKDY HO NEDÁVEJTE POD KOHOUTEK.

- Vyčistěte veškeré příslušenství vodou z kohoutku a mýdlovou vodou.

- Uložte zařízení na bezpečném místě.

## TECHNICKÁ DATA

220-240V ~ 50/60Hz 250W

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/35/EU o nízkonapětových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

## SMĚRNICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2012/96/ES

Tento výrobek byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Když u produktu uvidíte symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2012/96/ES. Získejte informace o místním systému recyklace elektrických a elektronických produktů. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tak, že je vyhazujete do normálních popelnic doma. Správná recyklace vašeho použitého produktu pomůže vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

## RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).



Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.