

# Horkovzdušná fritéza Air Fryer PRO Jocca

## Návod

- a. Minuty časovače
- b. Nastavení teploty
- c. Vydímatelný koš na jídlo
- d. Rukojeť
- e. Světelné kontrolky



**Děkujeme za Váš nákup. Jsme přesvědčeni, že s tímto produktem budete spokojeni.**

### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Tyto pokyny jsou velmi důležité. Pečlivě přečtete jej před použitím spotřebiče a mějte je po ruce, abyste se k nim mohli kdykoli vrátit.
- výrobce JOCCA odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití produktu nebo jakékoli jiné použití, které není popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím produkt rozbalte a zkontrolujte, zda je v dokonalém stavu a bez vad.
- Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd. Jsou škodlivé pro provozní podmínky zařízení.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a také osoby se zdravotním postižením, osoby se sníženými smyslovými nebo mentálními schopnostmi, osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut odpovídající dohled a instrukce k použití. Čištění a údržbu, které může provádět uživatel, nesmějí provádět děti, pouze pokud jsou starší 8 let a pouze pod dohledem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si nehráli se zařízením o samotě.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, pokud jsou kabel a zástrčka v bez závadovém stavu.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič nebo se nepokoušejte kabel vyměnit sami. Přejděte přímo do autorizované technické služby, kde vám ji správně vymění.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotkl nebo byl v blízkosti horkých částí zařízení.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jakékoliv jiné kapaliny.
- Netahejte za kabel, když jej vytahujete ze zásuvky.
- Pokud vám přístroj spadl na zem anebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej a ani se nepokoušejte jej opravit. Odneste jej do technické či specializované opravy.
- Nehýbejte se spotřebičem, když je používán, ani se nedotýkejte jeho horkých částí, protože by to mohlo způsobit poškození a popáleniny.
- Nikdy nenechávejte kabel přístroje viset nebo v kontaktu s horkými částmi přístroje.
- Pro vaši bezpečnost a správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA. Nedoporučujeme používat adaptéry, zástrčky a / nebo prodlužovací kabely. Pokud jsou tyto prvky zásadní, používejte pouze jeden nebo více adaptérů a prodlužovacích kabelů, které respektují příslušné bezpečnostní normy, a ujistěte se, že není překročen limit výkonu uvedený na adaptéru a / nebo prodlužovacím kabelu.
- Používejte spotřebič na rovném, hladkém a vodorovném povrchu, který podporuje vysoké teploty.

- UPOZORNĚNÍ:** Vždy používejte podložku či pevnou desku, abyste zabránili zahřívání poškodit jakýkoli jemný povrch.
- Nad a kolem zařízení ponechte dostatečný prostor, aby mohl správně cirkulovat vzduch.
  - Zabraňte kontaktu spotřebiče se záclony, tapety, utěrky na nádobí nebo jiné hořlavé materiály, pokud zařízení používáte
  - Nepoužívejte a neoperujte s přístrojem mokřými rukama a naboso.
  - Plně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí.
  - Nenechávejte stroj běžet bez dozoru.

**VAROVÁNÍ:** Stěny trouby mohou být během používání a po použití horké.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

- Před prvním použitím zařízení očistěte vlhkým hadříkem a zapněte naprázdno, abyste odstranili zápach nového elektrického zařízení.
- Před připojením zařízení k elektrické síti se ujistěte, že časovač a nastavení teploty jsou v polohách O a MIN.
- Kontrolka se rozsvítí ČERVENĚ, když zvolíte dobu vaření pomocí časovače. Toto světlo se zapíná/vypíná v závislosti na tom, zda trouba potřebuje pro proces pečení vyšší nebo nižší teplotu.
- Na zadní straně víka je mikrospínač, který zabraňuje, aby byl přístroj funkční pokud není ve správné poloze. Trouba se automaticky vypne jakmile je tento spínač narušen pro maximální bezpečnost. .
- Chcete-li zahájit pečení, vložte jídlo do pečícího nebo grilovacího plechu. Poté zvolte požadovanou teplotu pomocí nastavení teploty. Do trouby nikdy nevkládejte příslušenství, které nejsou vyrobeny pro odolání proti vysokým teplotám (jako jsou plastové talíře, atd.). Před přípravou jakéhokoli pokrmu zkontrolujte na víku trouby odpovídající teplotu a čas vaření.
- Pomocí časovače vyberte požadovaný čas vaření jídla.
- Zařízení se automaticky zastaví a upozorní vás zvukovým signálem, jakmile časovač dosáhne polohy O.
- Pokud chcete proces vaření přerušit, otočte časovač doleva a nastavte jej do polohy O.
- Abyste předešli popálení a vytažení pokrmu, doporučujeme použít chňapku do trouby.
- Po každém použití odpojte elektrické napájení.

	Min – Max (g)	Časovač (min)	Teplota (°C)
Jemné brambory zmrazené	300-700	9-16	200
Široké brambory zmrazené	300-700	11-20	200
Bramborové hranolky	300-800	16-20	200
Brambory	300-800	18-22	180
Brambory nakrájené na kostičky	300-750	12-18	180
Klobásy	100-500	13-15	200
Kuřecí prso	100-500	10-15	180
Nuggety zmrazené	100-500	6-10	200
Sladké občerstvení	400	20	160

\* Promíchejte ingredience v polovině času přípravy.

\* Přidejte 1/2 lžice oleje.

## **ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ**

- Výrobek pro potravinářské použití.
- Před každým použitím, a také před prvním použitím, omyjte výrobek mýdlem a vodou.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od elektrické sítě.
- Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit.
- Při čištění příslušenství je ponořte do mýdlové vody, opláchněte a poté nechte postupně uschnout.
- Nikdy neponořujte celý spotřebič do vody ani do jiné kapaliny.

## **TECHNICKÁ DATA**

220-240V ~ 50 / 60Hz 1000W

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě.

## **OCHRANA SMĚRNICE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2002/96 / ES**

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud vedle produktu vidíte symbol přeškrtnuté odpadkové koše na kolech, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2002/96 / ES. Získejte informace o místním recyklačním systému pro elektrické a elektronické výrobky. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tím, že je hodíte do běžných košů doma. Správná recyklace použitého produktu pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

### **RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**



#### **Obal**

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu.



#### **Elektrické a elektronické výrobky**

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE). Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí.