MASÁŽNÍ BEDERNÍ PÁS

Návod k použití

Děkujeme, že jste si zakoupili masážní bederní pás. Věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu a uschovejte jej pro budoucí použití.

Technické parametry


Parametr	Hodnota
Název produktu	Masážní bederní pás
Jmenovité napětí	7,4 V
Jmenovitý výkon	14 W
Nabíjecí napětí	5 V
Kapacita baterie	3 000 mAh


1. Úvod

Tento inteligentní masážní bederní pás napodobuje techniky profesionálních masérů a poskytuje masáž bederní oblasti pomocí tepla, vzduchové tlakové masáže a vibrací.

Celý proces masáže nabízí různé masážní účinky, pomáhá udržovat správné fyziologické držení těla a poskytuje pohodlnou oporu bederní oblasti, čímž přispívá k uvolnění bederních svalů.

2. Popis jednotlivých částí






Dálkový ovladač Prodlužovací pásek Nabíjecí kabel

3. Obsah balení


Součást	Množství
Masážní bederní pás	1 ks
Dálkový ovladač	1 ks
Nabíjecí kabel	1 ks
Prodlužovací pásek	1 ks
Návod k použití	1 ks

4. Jak správně nasadit masážní pás


1. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na masážním bederním pásu. Světelný indikátor se rozsvítí zeleně a pás začne vibrovat.




2. Umístěte konec masážního pásu s kapsou na dálkový ovladač na pravou stranu těla. Uchopte pás oběma rukama a připevněte jeho pravý konec k levému tak, aby byl pás správně vystředěný a pohodlně přiléhal k tělu.



3. Pokud potřebujete použít prodlužovací pásek, připevněte jeho konec se suchým zipem k levému konci masážního pásu. Poté připevněte pravý konec masážního pásu k prodlužovacímu pásku tak, aby pás správně přiléhal k tělu.



4. Dálkový ovladač můžete uložit do připravené kapsy na pásu, abyste předešli jeho ztrátě.



5. Ovládání pomocí tlačítka na masážním pásu

Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na masážním bederním pásu. Světelný indikátor se rozsvítí zeleně a pás začne vibrovat.

Pro vypnutí znovu stiskněte a podržte stejné tlačítko.


Automatické režimy

Po zapnutí zařízení krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepínáte mezi automatickými režimy 1, 2 a 3.

- Automatický režim 1: Vyhřívání – úroveň 3 + tlaková masáž – úroveň 1.
- Automatický režim 2: Tlaková masáž – úroveň 2 + vibrace – úroveň 2.
- Automatický režim 3: Vyhřívání – úroveň 3 + tlaková masáž – úroveň 3 + vibrace – úroveň 3.

6. Ovládání pomocí dálkového ovladače

Dálkový ovladač obsahuje následující funkce:



Zapnutí a vypnutí dálkového ovladače

Po zapnutí masážního pásu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači. Ovladač se rozsvítí a bude připraven k použití.

Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka ovladač vypnete.

Displej dálkového ovladače se automaticky vypne po jedné minutě nečinnosti. Pro jeho opětovnou aktivaci stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Automatický režim – AUTO

Po zapnutí masážního pásu stiskněte tlačítko AUTO.

Jednotlivými stisky přepínáte mezi automatickými režimy 1, 2, 3 a vypnutím automatického režimu.

Vyhřívání – HEAT

Po zapnutí masážního pásu stiskněte tlačítko HEAT.

Jednotlivými stisky přepínáte mezi třemi úrovněmi vyhřívání (1, 2, 3) a vypnutím vyhřívání.

Vzduchová tlaková masáž – MASSAGE

Po zapnutí masážního pásu stiskněte tlačítko MASSAGE.

Jednotlivými stisky přepínáte mezi třemi režimy vzduchové tlakové masáže (1, 2, 3) a jejím vypnutím.

Vibrační masáž – VIBRATE

Po zapnutí masážního pásu stiskněte tlačítko VIBRATE.

Jednotlivými stisky přepínáte mezi třemi režimy vibrací (1, 2, 3) a jejich vypnutím.

7. Nabíjení

Nabíjení masážního bederního pásu

Pokud světelný indikátor bliká modře a pás vydává zvukový signál, je nutné zařízení nabít.

- Blikající modrý indikátor a zvukový signál: Baterie je vybitá.
- Trvale svítící modrý indikátor: Probíhá nabíjení.
- Trvale svítící zelený indikátor: Baterie je plně nabitá.

Nabíjení dálkového ovladače

Pokud světelný indikátor bliká, je nutné dálkový ovladač nabít.

- Blikající indikátor: Dálkový ovladač je nutné nabít.
- Trvale svítící modrý indikátor: Probíhá nabíjení.
- Zhasnutý indikátor: Dálkový ovladač je plně nabitý.

Doporučení: Pro zachování životnosti baterie se doporučuje zařízení nabíjet alespoň jednou měsíčně.

8. Bezpečnostní upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte následující pokyny.

- Výrobek není určen pro děti. Uchovávejte jej mimo jejich dosah.
- Nepoužívejte výrobek během těhotenství nebo v případě zranění, infekce či onemocnění.
- Pokud trpíte zdravotním stavem, který by mohl bránit bezpečnému používání výrobku, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- Před použitím vyzkoušejte, zda je vám masáž příjemná, a během používání pravidelně kontrolujte masírovaná místa. Reakce na masáž, kontakt s pokožkou a působení tepla se mohou u jednotlivých osob lišit.
- Pokud se objeví podráždění nebo zánět pokožky, zvýšené nepohodlí, bolest, ztráta citlivosti nebo necitlivost, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají, neprodleně vyhledejte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte masážní bederní pás během nabíjení.
- Během používání masážního pásu neusínejte.
- Pokud se používání pásu stane nepříjemným, okamžitě jej zastavte.
- Nevystavujte výrobek extrémním teplotám ani vlhkosti.
- Nikdy se nedotýkejte nabíjecího kabelu mokrýma rukama.
- Nepřenášejte ani netahejte masážní pás za nabíjecí kabel.
- Nepoužívejte jiné příslušenství než to, které je součástí balení.
- Před každým použitím výrobek důkladně zkontrolujte.
- Pokud výrobek vykazuje známky opotřebení, roztřepení, prasklin nebo jiného poškození, okamžitě jej přestaňte používat a vyřaďte jej z provozu.
- Tento výrobek není určen k léčbě, vyléčení ani prevenci zdravotních onemocnění.

9. Bezpečnostní upozornění týkající se dobíjecí baterie

- Výrobek obsahuje baterie, které nejsou uživatelsky vyměnitelné.
- Při propíchnutí, poškození nebo nesprávném používání baterie hrozí nebezpečí požáru a zranění.
- Baterii nerozebírejte, nemačkejte, nespalujte ani nezkratujte.
- Nikdy nevystavujte baterii extrémním teplotám ani vlhkosti.
- Uchovávejte ji mimo dosah hořlavých materiálů a přímého slunečního záření.
- K nabíjení používejte pouze dodanou nabíječku, kabel nebo adaptéry.
- Před nabíjením nechte baterii vychladnout na pokojovou teplotu.

- Nabíjejte na nehořlavém povrchu a v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů.
- Pokud se baterie začne nadměrně zahřívat, nafukovat, kouřit nebo vydávat silný zápach, okamžitě přerušte nabíjení.
- Pravidelně kontrolujte nabíječku a její součásti, zejména kabel, zástrčku a kryt, zda nejsou poškozené. Pokud zjistíte poškození, nabíječku nepoužívejte, dokud nebude odborně opravena.
- Baterii recyklujte nebo zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy a místními pravidly pro nakládání s odpady.

10. Údržba a péče

Tento výrobek je elektronické zařízení a nesmí se mýt vodou ani ponořovat do vody.

Čištění

1. Prach a běžné nečistoty odstraňujte měkkým, suchým hadříkem.
2. Na odstranění skvrn použijte měkký, mírně navlhčený hadřík. Nepoužívejte silné kyselé ani zásadité čisticí prostředky.

Skladování

- Výrobek skladujte na suchém a dobře větraném místě.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám ani vlhkému prostředí.

Kontrola a servis

- Veškeré kontroly vyžadující demontáž výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Bezpečnostní a servisní kontroly musí provádět odborní pracovníci.
- Při výměně součástí musí být použity originální náhradní díly.
- Výměnu součástí smí provádět pouze autorizovaný servis výrobce.

Tím je dokončen překlad celého přiloženého návodu včetně technických parametrů, jednotlivých režimů, nabíjení a bezpečnostních pokynů.