

SHIATSU MASSAGE MAT WITH HEAT


SHIATSU MASÁŽNÍ PODLOŽKA S VYHŘÍVÁNÍM

(EN) Instruction manual

(CZ) Návod



REF. 3015



Please read this User Guide carefully before using the massager. Make sure you keep it properly for future reference.
BEFORE YOU GET STARTED

WHAT 'S IN THE BOX?

Let's do a quick check of what's included in your purchase. You should have the following items

- 1 Neck & Back Massage Mat
- 1 Power Cord
- 1 Controller
- 1. User Guide

CAUTION:

- Thank you for choosing our Neck & Back Massage Mat. Please read this Operating Manual carefully before use:
- All servicing of this massager **MUST** be performed by authorized service personnel **ONLY**.
- Be sure that you read these safety precautions thoroughly before using this massager for the first time.
- The Operating Manual contains important information about how to use the massager safely and correctly, avoiding damages to property or injury to person while using the massager.
- Keep this operating manual nearby so that you can refer to it anytime.

How to use

1. If using at home, you can use the strapping system to fasten the massager to the bed to prevent it from sliding off.
2. Connect the AC adapter to the plug.
3. Connect the adapter end of the plug to the unit outlet.
4. Plug your Neck & Back Massage Mat into the appropriate outlet, If the plug does not fit, please email Customer Service. Do not alter the plug in any way.
5. Turn the unit ON by pressing the POWER button.
6. Use the controller to select the massage intensity, massage mode, heat function or massage location as preferred.
7. Turn POWER OFF by pressing the POWER button.

MESSAGE INTENSITY

THREE INTENSITY LEVELS:

L: For low intensity massages

M: For medium intensity massages

H: For high intensity massages

FEATURES

ERGONOMIC DESIGN FOR COMFORT

the unique design is engineered to ensure maximum comfort and designed to mimic a real massage therapist's hand.

SWITCHABLE HEAT

The switchable heat function promotes an increase in blood and oxygen flow to soothe your muscles.

CHARACTERISTIC FUNCTIONS

Easy-to-use controller

Five massage modes selection

Three levels of massage intensity

WARNING

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: KEEP THIS AND ANY ELECTRICAL PRODUCTS OUT OF REACH OF CHILDREN.

BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK:

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning
- DO NOT use the massager while bathing or while in the shower
- DO NOT place the massager where it can fall or be pulled into water
- DO NOT operate in a wet or moist condition

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY;

- MAY CAUSE SERIOUS BURNS. The unattended use of heat by children or incapacitated individuals may be dangerous.
- DO NOT use on infants, incapacitated, asleep or unconscious individuals
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.

CAUTION - FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THE FOLLOWING PRIOR TO USING:

- This massager is NOT INTENDED FOR MEDICAL USE.
- CONSULT your doctor prior to using if you are pregnant, have a pacemaker, have had recent surgery, suffer from blood clots, or have any other medical condition
- NOT RECOMMENDED for use by diabetics
- DO NOT use, especially in heated setting, for more than 15 minutes at a time
—Extensive use may lead to the massager's excessive heating and may shorten the life of the unit
—If the massager temperature is too high for your personal preference, discontinue use and allow unit to cool.
- NEVER use the massager directly on swollen body parts, inflamed areas, or skin eruptions
- DO NOT use the massager as a substitute for medical attention
- NEVER use the massager on an individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use while driving or operating a vehicle
- NOT for use by children or incapacitated individuals without proper adult supervision.

Děkujeme za důvěru věnovanou nákupu našeho produktu a jsme si jisti, že s kterýmkoli z našich produktů budete vždy spokojeni.

Před použitím masážního přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Ujistěte se, že jste jej řádně uschovali pro budoucí použití.

CO JE V KRABICI?

Pojďme rychle zkontrolovat, co je součástí vašeho nákupu. Měli byste mít následující položky

- 1 masážní podložka na krk a záda
- 1 napájecí kabel
- 1 ovladač
- 1 uživatelská příručka

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ: TENTO A JAKÉKOLIV ELEKTRICKÉ VÝROBK Y UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. VŽDY JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

NEBEZPEČÍ – PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Ihned po použití a před čištěním spotřebič VŽDY odpojte z elektrické zásuvky
- NEPOUŽÍVEJTE masážní přístroj při koupání nebo ve sprše
- NEUMISŤUJTE masážní přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo být vtážen do vody
- NEPOUŽÍVEJTE ve vodě nebo ve vlhku

NEBEZPEČÍ – PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POPÁLENÍ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ;

- MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ POPÁLENINY. Použití tepla dětmi nebo nezpůsobitelnými osobami bez dozoru může být nebezpečné.
- NEPOUŽÍVEJTE u kojenců, nezpůsobitelných, spících nebo v bezvědomí
- NEMAČTE. Vyhněte se ostrým záhybům.

POZOR – PŘED POUŽITÍM SI PRO VAŠI BEZPEČNOST PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Tento masér NENÍ URČEN PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ.
- Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, máte kardiostimulátor, nedávno jste podstoupila operaci, trpíte krevními sraženinami nebo máte jakýkoli jiný zdravotní stav
- NEPOPORUČUJEME pro použití u diabetiků
- NEPOUŽÍVEJTE, zejména ve vyhříváném prostředí, déle než 15 minut v kuse

Rozsáhlé používání může vést k nadměrnému zahřívání masážního přístroje a může zkrátit životnost přístroje

Pokud je teplota masážního přístroje příliš vysoká pro vaše osobní preference, přestaňte jej používat a nechte přístroj vychladnout.

- NIKDY nepoužívejte masážní přístroj přímo na oteklé části těla, zanícená místa nebo kožní vyrážky
- NEPOUŽÍVEJTE masážní přístroj jako náhradu lékařské péče
- NIKDY nepoužívejte masážní přístroj u osob trpících fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele ovládat ovládací prvky.
- NIKDY nepoužívejte při řízení nebo řízení vozidla
- NESMÍ používat děti nebo nezpůsobilé osoby bez řádného dohledu dospělé osoby.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Pokud používáte doma, můžete použít páskový systém k připevnění masážního přístroje k lůžku, aby se zabránilo jeho sklouznutí.
2. Připojte AC adaptér do zástrčky.
3. Připojte konec zástrčky adaptéru do zásuvky jednotky.
4. Zapojte masážní podložku na krk a záda do příslušné zásuvky. Pokud zástrčka nepasuje, zašlete e-mail zákaznickému servisu. Zástrčku žádným způsobem neupravujte.
5. Zapněte jednotku stisknutím tlačítka POWER.
6. Pomocí ovladače vyberte intenzitu masáže, režim masáže, funkci ohřevu nebo místo masáže podle potřeby.
7. Vypněte NAPÁJENÍ stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.

INTENZITA MASÁŽE

TŘI ÚROVNĚ INTENZITY:

L: Pro masáže nízké intenzity

M: Pro středně intenzivní masáže

H: Pro vysoce intenzivní masáže

FUNKCE

ERGONOMICKÝ DESIGN PRO KOMFORT

Jedinečný design je navržen tak, aby zajistil maximální pohodlí a navržen tak, aby napodoboval ruku skutečného masážního terapeuta.

VYPÍNATELNÉ TEPLO

Přepínatelná funkce ohřevu podporuje zvýšení průtoku krve a kyslíku pro zklidnění svalů.

CHARAKTERISTICKÉ FUNKCE

Snadno použitelný ovladač

Výběr z pěti masážních režimů

Tři úrovně intenzity masáže

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od sítě.

- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit.

- Vyčistěte zařízení suchým hadříkem, abyste odstranili zbytek prachu a nečistot.

- K čištění dálkového ovladače používejte suchý hadřík.

- Umístěte zařízení na čisté a suché místo.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/30/EU o nízkonapětových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal



Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálů.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.

Vyrobeno v Číně