


Massaging Back & Seat Cushion

Masážní vyhřívaná podložka

(EN) Instruction manual
(CZ) Návod



REF. 6005



OVERVIEW

1. An easy way to reduce stress and the everyday stain on your body from travel, work and other stress factors.
2. 5 massage motors relax the back and thighs.
3. Seat vibration setting with 3 speeds.
4. Easy-to-use hand controller with storage pouch.
5. Adjustable straps secure to your seat.
6. Soothing heat treatment in lumbar for more intensive relief.
7. AC adapter for home, auto and office use. (included)

WARNING

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING: KEEP THIS AND ANY ELECTRICAL PRODUCTS OUT OF REACH OF CHILDREN. BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE OBSERVED, INCLUDING THE FOLLOWING:

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK:

- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning

- DO NOT use the massager while bathing or while in the shower
- DO NOT place the massager where it can fall or be pulled into water
- DO NOT operate in a wet or moist condition

DANGER – TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE OR INJURY;

- MAY CAUSE SERIOUS BURNS. The unattended use of heat by children or incapacitated individuals may be dangerous.
- DO NOT use on infants, incapacitated, asleep or unconscious individuals
- DO NOT crush. Avoid sharp folds.

CAUTION - FOR YOUR SAFETY, PLEASE READ THE FOLLOWING PRIOR TO USING:

- This massager is NOT INTENDED FOR MEDICAL USE.
- CONSULT your doctor prior to using if you are pregnant, have a pacemaker, have had recent surgery, suffer from blood clots, or have any other medical condition
- NOT RECOMMENDED for use by diabetics
- DO NOT use, especially in heated setting, for more than 15 minutes at a time
 - Extensive use may lead to the massager's excessive heating and may shorten the life of the unit
 - If the massager temperature is too high for your personal preference, discontinue use and allow unit to cool.
- NEVER use the massager directly on swollen body parts, inflamed areas, or skin eruptions
- DO NOT use the massager as a substitute for medical attention

- NEVER use the massager on an individual suffering from any physical ailment that would limit the user's capacity to operate the controls.
- NEVER use while driving or operating a vehicle
- NOT for use by children or incapacitated individuals without proper adult supervision.

OPERATION

-Connect the adapter with device to the power source.

<POWER>-Presses Power key and Power LED is light. Turns the massager on or off.

<MODE>-Cycles through the 5 different massaging modes. Pulse, tapping, rolling, kneading and auto modes. The auto mode will automatically cycle through the massaging modes.

<HEAT>-Press Heat key activates lumbar heating function.

<INTENSITY>-Press it repeatedly to select High/Medium/Low intensities and ceases vibration, LED lights for indication.

<TIMER>-Choose between 15, 30 and 60 minute settings.

MAINTENANCE & STORAGE

1.After use and before cleaning, make sure to turn off the power sources.

2.Do not tug and pull the device by the wire cable.

3.Only use a soft and dry cloth to clean and wipe the device.

4.Keep away from high temperature environment and fire.

5.Do not expose the device to direct sunlight.

CAUTION

1.During startup if Power LED is flashing, don't press any function key till only power LED lights up indicates startup is done.

2.Do not use the device after meal.

3.Children should be supervised to ensure that they do not play the appliance as a toy and should be under adult guidance.

4.People are pregnant, illness or under treatment should consult by physician first.

5.Do not assemble or repair the device by yourself, contact distributor or manufacture for maintenance.

6.Check the device before use, do not use if there is any defective or abnormal running while using.

7.Do not use with a pacemaker, helpless person, an infant or a person insensitive to heat.

SPECIFICATION

1. Input: DC 12V/0.8A

Consumption: 9.6W

PŘEHLED

1. Snadný způsob, jak snížit stres a každodenní skvrny na těle z cestování, práce a dalších stresových faktorů.
2. 5 masážních motorů uvolňuje záda a stehna.
3. Nastavení vibrací sedadla se 3 rychlostmi.
4. Snadno použitelný ruční ovladač s uložným pouzdrem.
5. Nastavitelné popruhy se připevňují k sedadlu.
6. Uklidňující tepelné ošetření v bederní oblasti pro intenzivnější úlevu.
7. AC adaptér pro domácí, auto a kancelářské použití. (v ceně)

VAROVÁNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

VAROVÁNÍ: TENTO A JAKÉKOLIV ELEKTRICKÉ VÝROBKY UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚtí. VŽDY JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

NEBEZPEČÍ – PRO SNIŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

- Ihned po použití a před čištěním spotřebič VŽDY odpojte z elektrické zásuvky
- NEPOUŽÍVEJTE masážní přístroj při koupání nebo ve sprše
- NEUMISÍTUJTE masážní přístroj tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vody
- NEPOUŽÍVEJTE ve vodě nebo ve vlhkém

NEBEZPEČÍ – PRO SNIŽENÍ RIZIKA POPÁLENÍ, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ;

- MŮže ZPŮSOBIT VÁZNÉ POPÁLENINY. Použití tepla dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru může být nebezpečné.
- NEPOUŽÍVEJTE u kojenců, nezpůsobilých, spících nebo v bezvědomí
- NEMAČTE. Vyhnete se ostrým záhybům.

POZOR – PŘED POUŽITÍM SI PRO VAŠI BEZPEČNOST PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ:

- Tento masér NENÍ URČEN PRO LÉKAŘSKÉ POUŽITÍ.
- Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud jste těhotná, máte kardiostimulátor, nedávno jste podstoupila operaci, trpite krevními sraženinami nebo máte jakékoli jiný zdravotní stav

• NEDOPORUČUJEME použít pouze u diabetiků

• NEPOUŽÍVEJTE, zejména v vyhříváném prostředí, déle než 15 minut v kuse
Rozsáhlé používání může vést k nadmernému zahřívání masážního přístroje a může zkrátit životnost přístroje

Pokud je teplota masážního přístroje příliš vysoká pro vaše osobní preferenci, přestaňte jej používat a nechte přístroj vychladnout.

- NIKDY nepoužívejte masážní přístroj přímo na oteklé části těla, zanícená místa nebo kožní vyrážky
- NEPOUŽÍVEJTE masážní přístroj jako náhradu lékařské péče
- NIKDY nepoužívejte masážní přístroj u osob trpících fyzickým onemocněním, které by omezovalo schopnost uživatele ovládat ovládací prvky.
- NIKDY nepoužívejte při řízení nebo řízení vozidla
- NESMÍ používat děti nebo nezpůsobilé osoby bez žádného dohledu dospělé osoby.

OPERACE

-Připojte adaptér se zařízením ke zdroji napájení.

<POWER> -Stiskne tlačítka napájení a rozsvítí se kontrolka napájení. Zapíná nebo vypíná masážní přístroj.

<MODE> - Cykluje mezi 5 různými režimy masáže. Pulzní, klepání, valení, hnětení a automatický režim. Automatický režim bude automaticky procházet jednotlivými režimy masáže.

<HEAT>-Stisknutím tlačítka Heat aktivujete funkci bederního ohřevu.

<INTENZITA> - Opakováním stisknutí vyberte Vysoká/Střední/Nízká intenzita a vibrace se zastaví, LED se rozsvítí pro indikaci.

<TIMER> - Vyberte si mezi nastavením 15, 30 a 60 minut.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

1.Po použití a před čištěním se ujistěte, že jsou vypnuty zdroje napájení.

2. Netahujte a netahujte za zařízení za kabel.

3. K čištění a otírání zařízení používejte pouze měkký a suchý hadík.

4.Uchovávejte mimo dosah prostředí s vysokou teplotou a ohněm.

5. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

POZOR

1.Pokud během spouštění bliká kontrolka napájení, nemačkejte žádnou funkční klávesu, dokud se nerozsvítí pouze kontrolka napájení, což znamená, že je spuštění dokončeno.

2. Nepoužívejte zařízení po jídle.

3. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nehrájí jako s hračkou, a měly by být pod dohledem dospělých.

4. Lidé, kteří jsou těhotní, nemocní nebo podstupující léčbu, by se měli nejprve poradit s lékařem.

5. Nemontujte nebo neopravujte zařízení sami, kontaktujte distributora nebo výrobce kvůli údržbě.

6.Před použitím zařízení zkонтrolujte, nepoužívejte jej, pokud je během používání vadný nebo abnormální.

7. Nepoužívejte s kardiostimulátorem, bezmocnou osobou, kojencem nebo osobou nesdílivou na teplo.

SPECIFIKACE

1. Vstup: DC 12V/0,8A

Spotřeba: 9,6W

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: DC 12V/0,8A Spotřeba: 9,6W

Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnic 2014/35/EU o nízkonapěťových zařízeních a 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal



Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnice nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdát společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektronických a elektrických zařízení (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.

Vyrobeno v Číně