


NÁVOD K POUŽITÍ


Profesionální fén na vlasy IoniqFlow



Význam barev světelného kroužku:

- **Modrý světelný kroužek:** přibližně 30 °C – studený vzduch
- **Oranžový světelný kroužek:** přibližně 50 °C – teplý vzduch
- **Červený světelný kroužek:** přibližně 70 °C – horký vzduch
- **Střídání modrého a červeného světla:** střídavý teplý a studený vzduch

Použití trysky




Magnetická tryska umožňuje natáčet proud vzduchu do různých směrů pro přesný styling.

Trysku přiblížte k výstupu vzduchu – sama se přichytí magnetem.

Funkce převodových stupňů

Přepínač / Rozsah rychlosti vzduchu

- Stiskněte směrem dolů a rychle přepínejte mezi dvěma rychlostmi foukání.
- Před připojením napájecího kabelu se prosím ujistěte, že je vypínač v poloze „vypnuto“.



Režimy:

- Vypnuto (O)
- Nízká rychlost (I)
- Vysoká rychlost (II)

Vlastnosti produktu

Vysoce rychlý bezkartáčový motor

- Fén využívá vysokorychlostní bezkartáčový motor, který okamžitě generuje silný proud vzduchu a rychle vysuší vlasy.

Inteligentní systém řízení teploty

- Vestavěný inteligentní systém regulace teploty dokáže přesně kontrolovat teplotu vzduchu, aby zabránil přehřátí a poranění.

Funkce střídání teplého a studeného vzduchu

- Teplý a studený vzduch se automaticky střídá každé 2 sekundy.
- Zabraňuje přehřívání jedné oblasti a zároveň umožňuje účinné tvarování vlasů.

Technologie péče o vlasy pomocí záporných iontů

- Vestavěný generátor záporných iontů odstraňuje kladné náboje z vlasů, snižuje statickou elektřinu a zabraňuje vysušování vlasů.

Tichý provoz

- Optimalizací motoru se vysokofrekvenční hluk moduluje na frekvence, které lidské ucho nevnímá, a dalším snížením hluku díky dynamickému vyvážení motoru a použití materiálů pohlcujících zvuk je dosaženo lepšího uživatelského komfortu.

Čištění a údržba

- **Nepoužívejte vodu k čištění nerezového filtračního síta**, jinak může dojít k poruše.
- Použijte nástroje, jako je suchý hadřík bez žmolků, měkký kartáč, zubní kartáček apod., k odstranění nečistot z povrchu vstupního filtru vzduchu a nerezového filtračního síta.
- Po vyčištění zarovnejte vstupní filtrační síto se štěrbinou na rukojeti a jemně jej vložte a otočte doprava, aby se zajistilo a dokončila instalace.

Běžné poruchy a jejich řešení

Projev poruchy	Analýza příčiny	Řešení
Nelze zapnout / nesvítlí kontrolka	Není připojeno k napájení	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen
Hlavní vypínač zařízení není zapnutý	Přepněte vypínač do polohy zapnuto/vypnuto	
Abnormální vstupní napětí	Ujistěte se, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá místnímu napájecímu napětí	
Poškozené interní komponenty na desce plošných spojů		
Blikající oranžový světelný kroužek – varování	Poškozené interní komponenty	Kontaktujte prosím poprodejní zákaznický servis
LED se nerozsvítí	Porucha LED desky	Kontaktujte poprodejní zákaznický servis
Žádná reakce při stisknutí tlačítka	Poškozená tlačítková deska	Kontaktujte poprodejní zákaznický servis

Upozornění

- Nezakrývejte vzduchový vstup fénu během provozu, jinak může topné vlákno zčervenat a způsobit požár.
- Neponořujte fén do vody.
- Nepoužívejte fén ve vlhkém prostředí.
- Udržujte fén v suchu, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte jej s mokřýma rukama – může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru kvůli zkratu.
- Nepoužívejte jej v blízkosti plynu, hořlaviny nebo těkavých látek (např. ředidel, sprejů), jinak může dojít k výbuchu nebo požáru způsobenému zkratem.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem těla fénu při skladování – mohlo by dojít k poškození kabelu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku zkratu.
- Neskladujte jej ve velmi vlhkém prostředí – hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár způsobený zkratem.
- Neskladujte jej v dosahu dětí a kojenců – hrozí úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte fén sami – hrozí riziko požáru nebo poranění v důsledku abnormálního chodu.
- Pro zvýšení bezpečnosti se doporučuje instalovat proudový chránič (RCD) s jmenovitým reziduálním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém okruhu koupelny.
- Nepoužívejte fén, pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená nebo zahřátá – může dojít k popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru způsobenému zkratem. (V takovém případě jej vraťte společnosti / servisnímu centru.)

Použití a skladování

- Při používání se může tělo fénu zahřát — je to normální jev.
- Nepoužívejte delší dobu na jednom místě pokožky hlavy.
- Po použití nechte zařízení vychladnout.
- Skladujte na suchém místě.
- Nepoužívejte adaptér nebo prodlužovací kabel s nízkou nosností.

Jmenovitý výkon: 1600 W

Napětí: 220–240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Délka kabelu: 1,8 m