


Sada na manikúru a pedikúru Jocca

Návod



POPIS VÝROBKU

- A. 2rychlostní jednotka. Dvě rychlosti otáčení v obou směrech.
- B. 6 druhů příslušenství
 - Dva kotouče s různou hrubostí
 - Leštící kotouč
 - Zatlačovač kůžičky
 - Široký stonek na manikúru
 - Jemná válcová leštička
- C. Pouzdro pro snadné skladování.
- D. Protiskluzové nožičky

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití
- Společnost JOCCA je odpovědná pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v této příručce.
- Před prvním použitím zařízení vybalte a ověřte, že je v perfektním stavu, pokud ne, nepoužívejte zařízení a přejděte do JOCCA, protože záruka se vztahuje na jakékoli poškození původu nebo výrobní vadu.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou vhodným a bezpečným způsobem poučeny o používání spotřebiče a rozumí související nebezpečí. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo pokud je provádí dítě od 8 let, musí být pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
- Pokud potřebujete spotřebič během používání položit, umístěte jej na stabilní, vodorovný a rovný povrch.
- Pokud váš spotřebič spadl nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se jej nepokoušejte opravit. Kontaktujte oddělení služeb zákazníkům.

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

Pokud jej nebudete používat, vyjměte baterii z přihrádky na dlouhou dobu. Pamatuje, že baterie musí být uloženy ve specializovaných nádobách pro sběr baterií. Pokud chcete zařízení vyhodit, vždy před tím vyjměte baterie. Pokud baterie vyteče, nikdy s ní nemanipulujte holými rukama. Vyměňte baterii, když je opotřebovaná. Lze použít pouze baterie stejného modelu nebo ekvivalentní doporučeným. Baterie musí být umístěna v souladu s vyznačenou správnou polaritou. Nikdy neumísťujte přihrádku na baterie do blízkosti ohně nebo zdroje tepla. Nevhazujte baterie do ohně a nepokládejte řídicí jednotku na slunce. Nekombinujte nové nebo staré a opotřebované baterie.

INSTRUKCE

- Vložte baterie do rukojeti správně
- Jemným zatlačením vložte příslušenství, které chcete použít, do hlavní jednotky.
- Vyberte provozní rychlost.
- Po dokončení přesuňte volič rychlosti do polohy 0.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo prostředky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše očistěte povrch vlhkým hadříkem. Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÁ DATA

3V (2 x AA 1,5V) Toto zařízení vyhovuje bezpečnostním požadavkům a ustanovením směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – SMĚRNICE 2002/96/ES

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Když u produktu uvidíte symbol přeškrtnutého odpadkového koše na kolečkách, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2002/96/EC. Získejte informace o místním systému recyklace elektrických a elektronických produktů. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tak, že je vyhazujete do normálních popelnic doma. Správná recyklace vašeho použitého produktu pomůže vyhnout se negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

RECYKLACE PRODUKTU – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité na balení tohoto produktu jsou integrovány do systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít popelnicu nebo jiné komunální prostředky pro sběr odpadu, které jsou vhodné pro každý druh materiálu.



Elektrický a elektronický výrobek

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento produkt na konci jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej odevzdat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr odpadu z elektronických a elektrických zařízení (WEEE).



Tento produkt neobsahuje koncentrace látek považovaných za škodlivé pro životní prostředí.