


Ochlazovač vzduchu Jocca Cooler

Návod

Děkujeme za váš nákup. Jsme přesvědčeni, že s touto položkou budete spokojeni.

POPIS PRODUKTU



1. Nádržka na vodu
2. Ovládací panel
 - 2.1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
 - 2.2. Tlačítko rychlosti ventilátoru (+)
 - 2.3. Tlačítko osvětlení (-)
 - 2.4. Tlačítko režimu spánku
3. Zadní mřížka
4. Vzduchový filtr
5. Mini USB napájecí port

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny jsou velmi důležité, před použitím zařízení si prosím přečtěte tento návod k použití a uložte jej pro budoucí použití.
- výrobce JOCCA odpovídá pouze za správné používání tohoto produktu, jak je popsáno v tomto návodu
- Před prvním použitím zařízení vše pečlivě rozbalte a ověřte, že je v bezvadném stavu. Pokud ne, nepoužívejte zařízení a zkontaktujte výrobce/prodejce, protože záruka se vztahuje na všechny výrobní vady.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení venku. Nenechávejte zařízení vystavené vnějším vlivům, jako je déšť, sníh, slunce atd.
- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo poučení vhodným a bezpečným způsobem o používání spotřebiče a rozumějí možným rizikům. Jakékoli čištění a údržbu musí provádět uživatel, nebo je-li prováděno dítětem ve věku 8 a více let, musí být pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou hrát se zařízením nebo jej používat způsoby, které nejsou v souladu s tímto návodem.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody nebo jiné kapaliny.
- Pokud vám přístroj spadl na zem nebo spadl do vody nebo jiné kapaliny, nepoužívejte jej ani se nepokoušejte jej opravit.
- Netahejte za kabel, když přístroj vypínáte, vždy opatrně vytáhněte ze zásuvky.
- Pro vaši bezpečnost a správnou funkci spotřebiče vždy používejte náhradní díly a příslušenství JOCCA.
- Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nepoužívejte spotřebič ani se nepokoušejte kabel vyměnit. Obráťte se na autorizovaný servis, kde vám jej správně vymění.

- Pokud zařízení nepoužíváte, před čištěním a pokud není zapnuté, odpojte jej od elektrické sítě.
- Používejte spotřebič na hladkém, vodorovném, stabilním a rovném povrchu.
- Nehýbejte se spotřebičem během používání.
- Nenechávejte spotřebič na horkém plynu nebo elektrickém hořáku nebo v jeho blízkosti, vedle horké trouby nebo mikrovlnné trouby.
- Nad a po stranách jednotky ponechte dostatečný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu.
- Nenechávejte výrobek bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda jsou kabel a zástrčka v dokonalém stavu. Zkontrolujte také, zda napětí uvedené na přístroji platí pro vaši elektrickou instalaci.
- Úplně odviňte napájecí kabel, aby nedošlo k přehřátí.
- Toto zařízení bude zcela odpojeno, pouze pokud bude odpojeno od elektrické sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Nezakrývejte odvětrávací ventil, když je spotřebič v provozu.

NÁVOD K POUŽITÍ

UPOZORNĚNÍ: Před montáží nebo demontáží se ujistěte, že spotřebič není zapojen do sítě.

- Před použitím zařízení odstraňte z filtru plast.
- Vytáhněte nádržku na vodu. Obr. 1
- Otevřete víko ochlazovače, vyjměte filtr a sejměte plastový chránič. Obr. 2

Naplňte nádržku na vodu

- Otevřete víko nádrže na vodu a doplňte vodu. Obr. 3
- Připojte kabel USB k zařízení a ke zdroji napájení.
- Stisknutím tlačítka ON / OFF po dobu 3 sekund spustíte produkt s „vysokou“ rychlostí. Na displeji se objeví tři tečky.
- Stisknutím tlačítka Ventilátor vyberte rychlost „Nízká“, „Střední“ nebo „Vysoká“.
- Toto zařízení má režim spánku, který lze vybrat stisknutím tlačítka režimu spánku. V této funkci bude zařízení pracovat při nízké rychlosti a bez světla.
- Zařízení může pracovat buď se všemi 7 barvami světla, které se mění automaticky, nebo s jednou barvou vybranou jedním stisknutím tlačítka, které zapíná/přepíná/vypíná světlové efekty.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je spotřebič odpojen od napájení.
 - Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo výrobky, které by mohly spotřebič poškodit. Jednoduše povrch očistěte vlhkým hadříkem.
 - Neponořujte přístroj do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj skladujte na bezpečném a suchém místě.
- Čištění nádrže na vodu:
Vyjměte nádržku na vodu z produktu, použijte měkký kartáč, neutrální čisticí prostředek a tekoucí vodu k vyčištění nádrže na vodu.

TECHNICKÁ DATA

5V 1,5 - 3,0A

Toto zařízení splňuje bezpečnostní požadavky a ustanovení směrnic 2014/35 / EU o zařízeních nízkého napětí a 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě.

OCHRANA SMĚRNICE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2002/96 / ES

Tento produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponentů, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud vedle produktu vidíte symbol přeškrtnuté odpadkové koše na kolech, znamená to, že produkt odpovídá evropské směrnici 2002/96 / ES. Získejte informace o místním recyklačním systému pro elektrické a elektronické výrobky. Dodržujte místní pravidla a nelikvidujte použité produkty tím, že je hodíte do běžných košů doma. Správná recyklace použitého produktu pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

RECYKLACE PRODUKTŮ – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Obal

Materiály použité v balení tohoto produktu jsou zahrnuty v systému sběru, třídění a recyklace odpadu. Pokud chcete tyto materiály zlikvidovat, měli byste použít odpadkové koše nebo jiné způsoby sběru odpadu, které jsou vhodné pro každý typ odpadu.



Elektrické a elektronické výrobky

Tento symbol znamená, že pokud chcete tento výrobek po skončení jeho životnosti zlikvidovat, musíte jej předat společnosti pro sběr odpadu autorizované pro selektivní sběr elektronického a elektrického odpadu (WEEE).

Tento produkt neobsahuje koncentrace materiálů považovaných za škodlivé pro životní prostředí.