

UVC Sterilizační taška P4

Návod

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte pokyny k používání sterilizační tašky

Parametry a specifikace produktu:

Název: UVC Sterilizační taška P4

Model: JUVOC-HC-01

Vstupní napětí: DC 5 V ± 5%

Velikost produktu: 24*13*12 cm

Velikost balení: 25,3*14,5*14,5 cm

Vnitřní materiál: hliníková fólie

UVC vlnová délka: 254nm / 185nm (s ozónem)

Celková intenzita UVC záření:> 200mW

254nm hustota záření (uvnitř):> 90 μ W / cm

Doporučená doba sterilizace: déle než 15 minut

Doporučená teplota: 0-40°C

Povrchový materiál: Nylonový kompozitní materiál s vysokou hustotou

UVC výkon: <4 W

Vstupní proud: <700 mA

N.W: 300g GW: 450g

Barva: Černá / Červená

Instrukce:

Po nabití baterie použitím USC kabelu, jej vytáhněte ze zařízení. Vložte předměty, které chcete sterilizovat, do sterilizační tašky. Zavřete sterilizační tašku a poté zapněte napájení pro sterilizaci. Doporučená doba sterilizace byla 15-30 minut. Před otevřením sterilizační tašky a vyjmutím předmětů se ujistěte, že je napájení vypnuto.

Poznámky:

1. Výrobek používejte mimo dosah dětí
2. Po zatažení zipu a zavření tašky zapněte hlavní vypínač a začněte sterilizovat.
3. Zabraňte kontaktu ultrafialového záření s očima, pokožkou, rostlinami, vzácnými malbami a kaligrafií.
4. Chovejte se k produktu s péčí – nemačkejte ho, neházejte s ním a nepokládejte na něj těžké předměty.
5. Neotevírejte sterilizační tašku během sterilizace.
6. Sterilizační taška můžete vyčistit mokrým ručníkem pokud je znečištěná či špinavá. Nemyjte tašku ručně nebo strojově či v pračkách.
7. Po sterilizaci tašku nechte vyvětrat po dobu alespoň 5 minut. Vyvarujte se vdechování ozonu v tašce.
8. Nestrhávejte suchý zip.

Jak se vypořádat s rozbitou ultrafialovou lampou?

Uchovávejte tašku i s rozbitou lampou venku nebo na větraném místě. Pro sebrání rozbité lampy použijte rukavice či kapesníkem a uložte jí do pečlivě zapečetěného sáčku či tašky. Poté celý sáček či tašku vyhodte.

Popis spínače časovače:

1. Když indikátor svítí (včetně blikajícího nebo konstantního světla), je v pracovním režimu a UVC trubice začala fungovat. V takového chvíli neotevírejte UVC tašku.
2. Když kontrolka bliká, probíhá 15minutový sterilizační režim a po 15 minutách se automaticky vypne.
3. Když pracovní kontrolka trvale svítí, je ve 30minutovém sterilizačním režimu a po 30 minutách se automaticky vypne.
4. Krátkým stisknutím tlačítka spustíte pracovní / přepínací režim, dlouhým stisknutím vypnete napájení.

Sterilizujte čtyřmi jednoduchými kroky:

1. Otevřete sterilizační tašku.
2. Rozložte věci rovnoměrně do tašky a zapněte ji na zip.
3. Zapněte vypínač a sterilizace se automaticky zapne na dobu 15–30 minut.
4. Vypněte vypínač a sterilizace je hotová. Rozepněte zip a vyjměte produkty.